

F Fleysen

1210

MN10092

Česky

Důležité!
Tento nábytek je třeba upevnit ke stěně.
Různé typy stěn vyžadují různé způsoby upevnění.
Použijte takový spojovací materiál, který je vhodný pro
vaše stěny. Pokud si nejste s výběrem šroubů
a hmoždinek jistí, obraťte se na specializovaného prodejce.

English



Important!
This furniture must be fixed to the wall.
Different wall materials require different types
of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls
in your home. If you are uncertain about what type of
screw or fitting to use, please contact your hardware store.

Deutsch

Achtung!
Dieses Möbelstück muss an der Wand angebracht werden.
Verschiedene Materialien erfordern verschiedene Arten von
Befestigungsbeschlägen. Immer Befestigungsmaterial
verwenden, das für die häuslichen Wände geeignet ist.
Cfs. sollte man sich beim Eisenwarenfachhandel nach
geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen.

Français

Attention!
Ce meuble doit être fixé au mur.
Le choix des vis dépend du matériau dans lequel elles
doivent être fixées. Utiliser des vis adaptées au matériau de
votre mur. En cas de doute, demander conseil à un vendeur
spécialisé.





MAX 20 kg

MAX 20 kg

MAX 20 kg

MAX 20 kg

MAX 20 kg




1 x

1 x




6 x




4 x




4 x




4 x




12 x



6 x



5 x



3 x

F. Fleysen

